

اندازه گیری جریان با استفاده از DVP04AD



هدف كنترل :

- در این برنامه از یک کارت DVP04AD استفاده شده که این کارت ۴ کانال ورودی آنالوگ دارد , همان طور که در شکل دیده می شود , ورودی آنالوگ جریانی۰ تا ۲۰ میلی آمپر , به کانال ۱ کارت DVP04AD متصل شده و توسط این کارت این مقدار آنالوگ به مقدار دیجیتال تبدیل می شود , این مقدار دیجیتال جریان ورودی در رجیستر PLC , DO قابل مشاهده است .
 - كانال ۱ كارت را طورى Config كنيد كه بتوان جريان 20- تا ۲۰ ميلي آمپر را توسط اين كارت خواند .

المان ها :

عملكرد	المان
ذخیره ی مقدار میانگین جریان ورودی	D40
ذخیره ی مقدار لحظه ایی جریان ورودی	D50
مقدار جریان اندازه گیری شده توسط کارت پس از تقسیم به K200 (در برنامه ی این مثال مقدار نهایی در این رجیستر ذخیره می شود .	D0

: Wiring

برای خواندن ورودی جریانی توسط کارت باید مطابق شکل +V و +ا را به هم متصل کنید و برای خواندن ولتاژ توسط کارت باید مطابق شکل زیر wiring نمود . در تمامی کارت ها wiring ورودی آنالوگ ولتاژ و یا جریانی مطابق شکل زیر است :





در wiring نکات زیر که با شماره در شکل نشان داده شده را در نظر داشته باشید :

- ۱. در wiringکارت آنالوگ , از کابل های شیلد دار استفاده کنید .
- ۲. در صورتی که سیگنال جریانی به کارت A/D متصل شود +V و +ا را به هم متصل کنید .
 - ۳. درصورت وجود نویز زیاد مطابق شکل FG را به Grounding terminal متصل کنید .
- ۴. در wiring بهتر است که ^{ال} کارت و منبع تغذیه را به هم متصل کرده و مطابق شکل به system grounding متصل کنید
 - ۵. در ورودی اگر نویز یا نوسانات زیادی وجود داشته باشد می توان مطابق شکل می توان از خازن ΦF 25V 0.47 μF 0.47
 استفاده کرد.

برنامه کنترلی :

IM1003	2					
-11-	- TO	К0	K1	Н3	K1	تتظیم کانال یک بر روی مد 3 (مد ورودی جریان MA ~ 20 mA - 20 mA)
	то	К0	K2	K10	K1	average time سیگنال ورودی به کانال 1 را روی 10 تنظیم کنید
M1000)					
ΗH	FROM	К0	K6	D40	K1	مقدار میانگین ورودی از کانال 1 در رجیستر D40 ذخیرہ می سُود
	FROM	К0	K12	D50	K1	مقدار لحظه ایی ورودی از کانال 1 در رجیستر D50 ذخیرہ می سُود
L	DIV	D50	K200	D0		مقدارواقعی جریان اندازه گیری سّده از کانال 1 در حال حاضر در رجیستر D0 ذخیره می سّود
	·					

طرز کار برنامه کنترلی :



- در مجموع ۸ کارت آنالوگ مانند DVP04AD-S,DVP06XA-S و یا کارت های دما مانند DVP04TC,DVP04PT
 شماره ی KO ~ K7 می توان به سمت راست PLC های دلتا متصل نمود , هم چنین می توان ۸ کارت آنالوگ قابل اتصال از سمت چپ مانند DVP04AD-SL یا کارت لودسل را با شماره های K107 ~ K100 به PLC های دلتا متصل کرد . البته باید این نکته را در نظر داشت که در صورت نیاز به اضافه نمودن کارت از هر دو سمت به PLC , مدلی از DVP04AD-SL انتخاب شود که از هر دو سمت به DLC می توان به دار انتخاب شود که از مرد و سمت به DLC می توان به در صورت نیاز به اضافه نمودن کارت از هر دو سمت به DLC , مدلی از DLC انتخاب شود که از هر دو سمت به DVP12SA2,DVP28SV2,DVP12SE
- در کارت های آنالوگ دلتا مانند DVP04AD/DA,DVP06XA,DVP04TC,DVP04PT از کنترل رجیستر های حافظه ی
 داخلی کارت که با #CR نشان داده می شود , برای تنظیم نوع ورودی یا خروجی کارت استفاده می شود , تا مشخص شود
 کانال های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ کارت ها , چه مقدار ولتاژی یا جریانی را باید به دیجیتال تبدیل کند . با
 استفاده از دو دستور TO و FROM باید این کنترل رجیسترها را تنظیم کرد .



در این برنامه هرگاه run , plc شود فلگ M1102 فعال شده و دستور T0 K0 K1 H3 K1 می شود , با اجرای این
 دستور کانال های کارت DVP04AD,config می شود .

			DVP04	AD							Des	crip	tion	1						
CR#	RS-485 parameter address	La	atched	Register content	b15	b14	b13	3 b12	b11	ь10	69 b	вы	7 Ь	6	b5	b4	b3	b2	b1	ьо
#0	H'4000	0	R	Model name	Set DV DV DV	t up I P04/ P04/ P04/	AD- AD- AD-	he sy Smo Hmo H2 n	vsten odel odel node	n: code code l coc	= H'0 = H'0 le = H'	088 400 840()							
					ł	Rese	rve	d		СН4		CH	13			CH2	2		CH1	
#1	H'4001	0	R/W	Input mode setting	Inp Mo Mo Mo	utm de 0 de 1 de 2 de 3	ode (b() (b() (b() (b()	e:De D~b D~b D~b D~b D~b	fault 2 = 0 2 = 0 2 = 0 2 = 0	= H')00):)01):)10):)11):	Voltag Voltag Voltag Curre Curre	Fake e in e in nt in nt in	OH put (put (put (put (11 f (-1((-8) (-1) (-2(fore DV~ V~ 2mA 0mA	×am +10 +10 \~+	ople: 0V). V). ∙20m 20m	ηΑ). ιΑ).		
#2	H'4002	0	R/W	CH1 average time						~										
#3	H'4003	0	R/W	CH2 average time	Ra DV	nge P04	of s AD-	settin -S = I	gs in K1 ~	CH K4,0	1 ~ СН)96	4:								
#4	H'4004	0	R/W	CH3 average time	DV	P04	AD-	-H =	K1 ~	K20										
#5	H'4005	0	R/W	CH4 average time		aun														
#6	H'4006	х	R	CH1 input average																
#7	H'4007	х	R	CH2 input average																
#8	H'4008	х	R	CH3 input average	Ave	erage	e or	inpu	tsig	nais	at CH	~ (H4	•						
#9	H'4009	х	R	CH4 input average																
#	10 ~ #11	Re	served																	
#12	H'400C	х	R	CH1 input present value																
#13	H'400D	х	R	CH2 input present value	Bre									~						
#14	H'400E	х	R	CH3 input present value	Fre	sent	va	iue o	r inp	ut si(gnais a	I CF	~	- 01	H4					
#15	H'400F	х	R	CH4 input present value																

جدول 1: کارت DVP04AD 48 کنترل رجیستر دارد که بخشی از آن را در جدول مشاهده می کنید. دراین برنامه از کنترل رجیسترهای 1 و 6 و 12 استفاده شد

برای مشاهده ی کلیه ی کنترل رجیسترها به User manual کارت آثائوگ مراجعه کنید .





- در ادامه مفهوم کد H3 به کار رفته در دستور تشریح می شود . برای کانال های ورودی و خروجی آنالوگ کارت های آنالوگ باید مشخص شود چه نوع ورودی دریافت کنند و با دستور TO , باید در کنترل رجیسترهای مختلف کارت ها یی که به plc متصل شده مقدار مطلوب را نوشت و یا آن را config کرد .
- در این مثال به کانال ورودی آنالوگ جریانی20- تا ۲۰ میلی آمپر متصل می شو د , برای این که به کارت بفهمانید که برای در این مثال به کانال ورودی آنالوگ باید سوئیچ شود از یک کد هگز باید استفاده کنید . (در اینجا H3) .مثلا اگر می خواستید به این کانال ورودی جریان 12- تا ۲۰ میلی آمپر جریان بدهید باید از کد هگز استفاده کنید . (در اینجا H3) .مثلا اگر می خواستید به این کانال ورودی جریان 12- تا ۲۰ میلی آمپر جریان بدهید باید از کد هگز باید استفاده کنید . (در اینجا H3) .مثلا اگر می خواستید به این کانال ورودی جریان 12- تا ۲۰ میلی آمپر جریان بدهید باید از کد هگز که هگز باید استفاده می شد . با این کار در برنامه به این کانال ورودی آنالوگ مورد نظر را config نموده اید . در جدول ۱ می توان دید که برای config کانال های ورودی آنالوگ
- همان طور که در جدول ۱ مشاهده می کنید می توان در یک رجیستر که ۱۶ بیتی است برای هر کانال ورودی آنالوگ
 DVP04AD مشخص کنید که چه نوع ورودی ولتاژ یا جریان را دریافت کند.

به طور مثال می خواهید به کانال اول ورودی , v 10 ~ 6- به کانال دوم ورودی, 20mA ~ 12- به کانال سوم ورودی v 10+ ~ 10- و به کانال چهارم ورودی, mA 20 ~20- وارد کنید . برای این کار ابتدا باید ۴ کانال کارت را config کنید . مطابق با جدول ۱ در کنترلر رجیستر(CR#1) مربوط به تنظیم کارت ,DVP04ADباید مقادیر زیر را برای هر کانال در نظر گرفت :

کانال اول : Mode 1) ••• (← : -6 ~ 10 v)

کانال دوم: Mode 2) •۱• ↔ -12 ~ 20mA)

کانال سوم: Node 0 → ••• (Mode 0)

كانال چهارم : Mode 3) • 11 ← -20 ~ 20 mA)

b15	b14	b13	b12	b11	ь10	b 9	b 8	b7	b 6	b5	b4	b3	b2	b1	ьо
	ندو	υ		ھارم	e č	کان(وم	ل س	کانا	وم	ل د	کان	ول	ال ا	کاز
	00	00		(011		0)00		0	10		(001	

سپس این مقادیر را از سمت راست (b•) در رجیستر زیر مرتب می کنید :

حال مقدار را به صورت زیر به کد هگز تبدیل کنید , یعنی داریم : H611←0000 0110 0001 + 611

b15	5 b14	b13	b12	b11	ь10	b 9	b 8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	ьо	
	ند	υ		ہارم	e c	کانا(وم	ل س	کانا	وم	ل د	کان	ول	ال او	کاi	
	00	00		(011		0	00		0	10		(001		
	000	00			01	10			000	01		(000	1		4 تا , 4تا , جدا کنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	0				6	6			1				1			
						Н	61 [.]	1								

در برنامه ایی که در این مثال دیدید از H3 استفاده شد و کانال ۱ برای دریافت 20- تا ۲۰ میلی آمپر تنظیم شد . اگر مثلا از H611 استفاده کنید , هر ۴ کانال DVP04AD را برای دریافت مقدار آنالوگی که گفته شد , تنظیم می شود .



به این روش از طریق PLC مشخص می کنید که کانال ورودی آنالوگ باید چه کار کند . در واقع از یک سوئیچ الکترونیکی برای تنظیم کارت ها استفاده می کنید . از همین روش و با استفاده از دستور TO می توانید ورودی ها و خروجی های آنالوگ کارت های دلتا را config کنید . در کارت DVP06XA و یا DVP04DA که خروجی آنالوگ نیز دارید, باید کانال های خروجی آنالوگ را config نمود . مثلا مشخص کنید که از کانال خروجی آنالوگ مورد نظر چه مقدار ولتاژ یا جریان خارج شود . در ادامه با آشنایی با config کارت از طریق wizard به آسانی می توانید ورودی /خروجی کارت ها را config کنید .

- در بعضی کاربردها مثلا زمانیکه که مقدار ورودی آنالوگ تغییرات و تنش زیادی دارد می توان از مقدار میانگین ورودی آنالوگ استفاده کرد . مثلا از میانگین ۱۰ مقدار ورودی استفاده کرد . به این منظور با استفاده از دستور [TO] و کنترل رجیستر CR #2 (average time) در کارت , تعداد را مشخص کنید .در این برنامه کانال اول میانگین ۱۰ نمونه ورودی آنالوگ را در حافظه نگه می دارد . به این منظور از دستور TO Ko K2 K10 K1 استفاده شده است .
- پس از تنظیم مقدار average time در CR#2 مقدار میانگین در کنترل رجیستر CR#6 کارت ذخیره می شود . با استفاده
 از دستور FROM K0 K6 D40 K1 این مقدار را از کارت خوانده شده و در رجیستر D40 داخل PLC ذخیره می شود .
 توسط فلگ M1000 این دستور در هربار سیکل اجرای برنامه اجرا می شود و مقدار آنالوگ دائم از کارت خوانده می شود .

FROM	mı	m2	D	n	m ₁ : شماره کارت
					شماره کنترل رجیستر CR کارتی که , می خواهید محتویات آن را بخوانید : m2
					شماره رجیستری که مقدار خوانده شده در آن باید ذخیره شود : D
					تعداد دیتا word هایی که هر بار باید خوانده شود 👘 n

- برای خواندن مقدار لحظه ایی ورودی آنالوگ از دستور FROM K0 K12 D50 K1 استفاده شده است . در کارت DVP04AD در کنترل رجیستر 12 #CR مقدار لحظه ایی ورودی ذخیره می شود . با اجرای دستور FROM این مقدار را از کنترل رجیستر کارت خوانده شده و در رجیستر D50 ذخیره می شود .
- همانطور که در جدول ۲ مشاهده می کنید ,مقدار ورودی جریان ۲۰± با دقت ۵ میکرو آمپردر کارت به مقدار دیجیتال ۴۰۰۰ trov+ تبدیل می شود . در مد اندازه گیری جریان کارت ,DVP04AD مقدار ۰ تا ۲۰ میلی آمپر در رجیسترهای D40 یا D50,PLC به صورت M4000 × ۲۵ نمایش داده می شود . در این برنامه مقدار لحظه ایی جریان اندازه گیری شده در رجیستر D50 ذخیره شد , اما این مقدار ۲۰۰ برابر مقدار واقعی هست , زیرا ۲۰ میلی آمپر را با ۴۰۰۰ نشان داده می شود و داریم (4000/20=200) . بنابراین با اجرای دستور ,DIV مقدار نمایش داده شده در رجیستر D50 بر ۲۰۰ تقسیم شده و حاصل در D0 ذخیره می گردد . بنابراین مقدار ۲۰ میلی آمپر به صورت 820 و یا مقدار 16 میلی آمپر به صورت k10 نمایش داده می شود و



Analog/Digital module (04AD/06AD)	Voltage input	Current input
Power supply voltage	24 VDC (20.4VDC ~ 28.8VDC) (-15% ~	- +20%)
Analog input channel	4 channels or 6 channels/module	
Range of analog input	±10V	±20mA
Range of digital conversion	±8,000	±4,000
Resolution	14 bits(1 _{LSB} = 1.25mV)	13 bits (1 _{LSB} = 5µA)
	دقت در اندازه گیری ولتاز	دقت در اندازه گیری جریان





نحوه ی تنظیم کارت از طریق Wizard در WPLsoft :



۲. سپس پنجره ی " Auxiliary Design of Extention Module " باز می شود , در این قسمت بر روی NO. شماره کارت ۲
 را کلیک کرده و DVP04AD Analog input madule را انتخاب کنید سپس برروی set up کلیک کنید . در این قسمت مدل کارت و شماره ی کارت را انتخاب می کنید .

NO.	Extension Module Type	,	
$\overline{\mathbf{v}}[\widetilde{0}]$	DVP04AD Analog Input Module	•	Setup
E 1	DVP04AD Analog Input Module		Setup
$\square 2$	DVF04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 3	DVP04AD Analog Input Medule	*	Setup
□ 4	DVP04AD Analog Input Module	v	Setup
5	DVP04AD Analog Input Medule	×	Setup
6	DVP04AD Analog Input Module	*	Setup
Π7	DVF04AD Analog Input Module	-	Setup

۳. پنجره ی زیر باز می شود , که همه ی کنترل رجیسترهای DVP04AD را در سمت چپ ملاحظه می کنید :

<u></u>	DVP04AD Analog Input Module	×
#0 Model Name #1 Input Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH3 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #16 CH4 Input Present Value #17 CH2 Input Present Value #18 Adjusted OFFSET Value of CH1 #19 Adjusted GAIN Value of CH1 #24 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH1 #26 Adjusted GAIN Value of CH1 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH3 #31 Communication Address Setting	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Executic Condition Condition Register for Storing Data D V V0 V Number of Data	Instruction List
	Click "Add to List" to generate program codes. Preview Add to List	Replace Add Delete OK Cancel

۴. سپس ۵ گام زیر را انجام دهید :

گام اول : ابتدا بر روی I# Input Mode Setting کلیک نموده تا در ادامه نوع مقدار سیگنال آنالوگی که می خواهید توسط کارت بخوانید و شماره کانال آن را انتخاب کنید .پنجره ی زیر باز می شود :

۳. National Anti-	DVP04AD Analog Input Module	د
 #0 Model Name #1 Input Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #16 CH4 Input Present Value #17 CH2 Input Present Value #16 CH4 Input Present Value #17 CH2 Input Present Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH2 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #25 Adjusted GAIN Value of CH1 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Address Setting #33 Returning to Default Setting; OFFSET, #34 Firmware Version 	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Executic Read Instruction Condition ID Y YO Y Register for Storing Data D Y YO Y Number of Data 1 Y Number of Data 1 Y Instruction of Pulse Executio Condition Condition LD Y YO Y Number of Data 1 Y O YO Y Number of Data 1 Y O YO Y Number of Data 1 Y O YO YO Y Number of Data 1 Y O YO	Instruction List
	Click "Add to List" to generate program codes.	Replace Add Delete

گام دوم : سپس برروی (Write Register (Generate TO Instruction کلیک کنید . در قسمت condition

(LD M1002) را انتخاب کنید .

گام سوم : در قسمت Set Value کانال اول کارت را به صورت 20 ~ 20- mA Current Input Mode تنظیم کنید . در این قسمت می توانید کانال های دیگر کارت هم config کنید .

گام چهارم : سپس بر روی preview کلیک کنید تا صحیح بودن تنظیمات را چک کنید .

گام پنجم : سپس بر روی ADD to List کلیک کنید تا تنظیمات در Instruction List نشان داده شود . بنابراین تنظیمات CR#1

تکمیل شده است .

۵. تنظیمات CR#2 را مشابه تنظیمات CR#1 طی ۵ گام زیر انجام دهید :
 گام اول : ابتدا بر روی CH1 Average Time #2 CH1 Average كليك كنيد .

گام دوم : سپس برروی (Write Register (Generate TO Instruction کلیک کنید . در قسمت condition

(LD M1002) را انتخاب کنید .

گام سوم : سپس در قسمت ,Set Value (K10) و number of data مقدار ۱ (برای ۱ کنترل رجیستر) را انتخاب کنید

اگر برای مثلا ۲ کانال می خواستید set Value تعیین کنید باید number of data = 2 قرار می دادید . گام چهارم و پنجم : مشابه قبل

ц.	DVP04AD Analog Input Module	
#0 Model Name #1 Input Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #16 CH4 Input Present Value #17 CH2 Input Present Value #18 Adjusted OFFSET Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH3 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted GAIN Value of CH4 #24 Adjusted GAIN Value of CH3 #25 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Address Setting #32 Communication Address Setting #33 Returning to Default Setting; OFFSET, #34 Firmware Version	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction Condition Condition Condition U V V 0 Register for Storing Data U V 0 Number of Data 1 V Write Register (Generate TO Instruction) Instruction of Pulse Executio Condition LD V M 1002 Set Value K V 10 V Mumber of Data 1 K Range :1~4096 [DVP04AD-H(H2) 1~20]	<u>Instruction List</u> LD M1002 TO K0 K1 H0003 K1 LD M1002 TO K0 K2 K10 K1 گام ینجم مالا
	Click "Add to List" to generate program codes.	گام چهان Replace Add Delete

- ۶ . برای تنظیمات کنترل رجیستر CR# 6 و CR# 12 به همین صورت عمل کرده , اما اینبار به جای انتخاب CR# 6 و Mrite برای تنظیمات کنید , اس بروی قسمت (Read Register (Generate FROM Instruction کلیک کرده و LD M100 انتخاب
 کنید . با انتخاب M1000 دستور FROM در هر سیکل اسکن برنامه اجرا می شود .
- ۷ در گام چهارم (Register for sorting data) را باید تعیین کنید . تا مشخص شود دیتای خوانده شده از کنترل رجیستر number of data = 1, توسط دستور BROM در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و FROM و from 12 در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و from 12 در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و from 12 در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و from 12 در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و from 12 در چه رجیستری باید ذخیره شود . در این برنامه با انتخاب D50 و from 12 مقدار فقط یک کنترل رجیستر CR 12 خوانده شده و در رجیستر D50 ذخیره می شود . اگر از ۲ کانال استفاده شده بود
 عقدار فقط یک کنترل رجیستر I2 #number of data = 2 دوم است from باید انتخاب 60 دوم است FROM خوانده شود . این باید انتخاب می شد تا دیتای کنترل رجیستر I3 #FROM که مربوط به کانال اول و دوم است توسط FROM خوانده شود . این با دانتخاب 60 دوم است دول FROM خوانده شود . این با دیتای کنترل رجیستر From 200 در FROM باید انتخاب می شد تا دیتای کنترل رجیستر I3 #FROM که مربوط به کانال اول و دوم است توسط FROM خوانده شود . این با دیتای کنترل رجیستر FROM که مربوط به کانال اول و دوم است دول FROM خوانده شود .

 Winder Name Winder Name Winder Setting CH1 Average Time CH2 Average Time CH3 Average Time CH4 Average Time CH4 Average Time CH1 Input Average CH2 Input Average CH2 Input Average CH4 Input Average CH4 Input Present Value CH4 Input OFFSET Value of CH1 Adjusted OFFSET Value of CH4 Adjusted GAIN Value of CH4 CH4 Inputed GAIN Value of CH4 CH4 Inpute GAIN Value of CH4 Communication Address Setting Communication Speed (Baud Rate) S Si3 Returning to Default Setting; OFFSET Si3 Returning to Default Setting; OFFSET 	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Executic Read Instruction Condition Register for Storing Data Pulse for Storing Data	Instruction List
	Click "Add to List" to generate program codes.	

۸ . هرگونه تغییری که در دستورات واردشده در Instruction List لازم بود بدهید , برروی آن کلیک کرده و مقدار

≝	DVP04AD Analog Input Module	×
 #0 Model Name #1 Input Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH2 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #24 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH2 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #33 Returning to Default Setting OFESET Value Set 	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction Condition LD V V0 Register for Storing Data D V 0 Number of Data 1 Virte Register (Generate TO Instruction) Instruction of Pulse Executio Condition LD V 0 Set Value K V 10 Number of Data 1 Range :1~4096	Instruction List LD M1002 TO K0 K1 H0003 K1 LD M1002 TO K0 K2 K10 K4
#34 Firmware Version	Click "Add to List" to generate program codes. Preview LD M1002 TO K0 K2 K10 K1 Add to List	#2 CH1 Average Time TO K0 K2 K10 (4) Replace Add Delete OK Cancel

آن را تغییر داده و سپس Replace را کلیک کنید تا تغییرات انجام شود . مثلا تغییر مقدار k4 به k4 .



۹ . سپس بر روی ok کلیک کرده و در صفحه ی زیر هم ok کرده تا برنامه ی زیر نمایان شود . سپس می توان هر تغییر دیگری را در برنامه وارد نمود .

NO.	Extension	.Module Type		
⊽ Û	DVP04AD Analog Inp	put Module	-	Setup
E 1	DVP04AD Analog Inp	put Madule	Ψ.	Setup
□ 2	DVP04AD Analog Inp	put Dila dulle	w.	Setup
Ξ3	DVP04AD Analog Inp	pert Madule	*	Setup
4	DVP04AD Analog Inp	put Madule	w.	Setup
5	DVP04AD Analog Inp	put Madule	v	Setup
6	DVP04AD Analog Inj	put DJ o dule	v	Setup
7	DVP04AD Analog Inp	out Madule	-	Setup

<u>V</u> iew	<u>Communication</u>	<u>O</u> ptions	Wizard	Window	Help						
9 1	0 9 9 9	0	150	1	÷● & ∢						
	• 🖺 🖩 🖻 () 🗢 🖫) 🗐 👷		🔝 뽈 큳 듁 🖾 🔍 🔍 💂 📤						
₽ ₽	F8 F8 F1 F12	NP PN	💑 🚟	R+D PID	🏯 🚾 🔄 \Rightarrow 🛅 🖂 🛤						
	M1002										
						то	KO	K1	HЗ	K1	
	M1002										_
						то	K0	K2	K10	K4	
	M1000										
						FROM	KO	K6	D40	K1	
	M1000										
						FROM	KO	K12	D50	K1	
											-
										END	

- تنظیمات و برنامه نویسی ورودی/خروجی آنالوگ کارت های DVP06XA, DVP06ADهم با استفاده از wizard به آسانی صورت می گیرد.
- به طور کلی یکی از حسن های config شدن کارت ها از طریق plc اینست که از یک برنامه برای config کارت استفاده می شود و نیازی به تغییرات سخت افزاری مانند کارت های دیگر نیست . همچنین می توان کلیه تنظیمات را از طریق شبکه ی مدباس با PLC های برندهای مختلف انجام داد و از کارت های آنالوگ دلتا با هر برند PLC استفاده نمود .



کنترل شیر پروفشنال توسط درایو و کارت DVP06XA



هدف كنترل :

- در این برنامه از ترمینال خروجی ولتاژ آنالوگ (AFM) درایو VFD-B شماره ۱ ولتاژ 10V ~ 0 منطبق با فرکانس درایو DVP06XA وارد می شود و این ولتاژ متناظر با مقدار فرکانس درایو شماره ۱ در یک رجیستر ثبت می شود . با استفاده از فرکانس 50 Hz ° 0 درایو , ولتاژ VI ~ 0 در ترمینال خروجی کارت کرارت DVP06XA تراید شده و این ولتاژ به شیر پروفشنال وارد می شود .
 - کانال ۱ ورودی آنالوگ DVP06XA برای دریافت ولتاژ (V 10 ~ 10-) config شود .
- کانال ۵ خروجی آنالوگ DVP06XA برای تولید ولتاژ (N 10 ~ 0) config شود . از کانال خروجی آنالوگ DVP06XA ولتاژ ۷ 10 ~ 0 دریافت شده و به شیر پروفشنال وارد می شود .

عملكرد	المان
ذخیره ی مقدار میانگین سیگنال آنالوگ ورودی از کانال ۱	D40
ذخیره ی مقدار لحظه ایی سیگنال آنالوگ ورودی از کانال ۱	D50
مقدار ولتاژ اندازه گیری شده توسط کارت	D0
فرکانس درایو	D4
مقدار دیجیتال ولتاژ خروجی که از کانال ۵ به صورت ولتاژ آنالوگ خارج می شود .	D60

المان ها :



: Wiring

ترمینال خروجی ولتاژ آنالوگ (AFM/ACM) درایو به کانال ۱ ورودی آنالوگ DVP06XA متصل کنید . شیر پروفشنال را به کانال ۵ خروجی آنالوگ DVP06XA متصل کنید .

در wiring کارت DVP06XA نکات ذکر شده برای کارت DVP04AD را در نظر بگیرید.

همانطور که در شکل نشان داده شده می توانید در صورت وجود نویز از خازن های 0.47 μF 25V ~ 0.1 استفاده کنید .

برنامه کنترلی :



طرز کار برنامه کنترلی :

 با run شدن plc و اجرای دستور , TO KO K1 K0 K1 و کانال های ورودی آنالوگ CH1 ~ CH4 و کانال های خروجی آنالوگ , CH5 ~ CH6 مطابق جدول زیر روی مد + , config می شود . در دستور TO KO K2 K10 K1, average time می مقدار ۱۰ تنظیم شده است .



			DVP06	XA	Description															
CR#	RS-485 parameter address	La	atched	Register content	Register content b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 f						b3	b2	b1	ьо						
#0	H'40C8	0	R	Model name	Se D\ D\ D\	Set up by the system. DVP06XA-S model code = H'00CC DVP06XA-H model code = H'0604 DVP06XA-H2 model code = H'6604														
					С	H6	Cł	15		CH4		(снз		(CH2			CH1	1
					In	out n	ode	e (Cl	H1 ~	CH4	4): D	efau	ult =	H'0	000.	Tak	e Cł	11 fo	r	
					example:															
				l L	Mo	de 0	(b2 ~ b0 = 000): Voltage output (-10V ~ +10V).													
					Mode 1 (b2 ~ b0 = 001): Voltage output (-6V ~ +10V).															
#1	H'40C9	0	R/W	I/O mode setting	node setting Mode 2 (b2 ~ b0 = 010): Current output (-12mA ~ +20mA).															
					Mo	de 3	(b2	~ b0) = 0	11):	Curr	ent	outp	out (-	20m	nA∼	+20	mA)		
					Ou	tput	mo	de ((CH5	~ CI	H6):	Tak	e Cł	H5 fo	or ex	amp	le:			
					Mo	de 0	(b1:	3 ~ t	12 =	= 00)	: Vo	Itage	e ou	tput	(0V	~ 10	IV).			
	Mode 1 (b13 ~ b12 = 0	= 01)	: Vo	Itage	e ou	tput	(2V	~ 10	IV).											
					Mo	de 2	(b1:	3 ~ t	12 =	= 10)	: Cu	rren	t ou	tput	(4m	A ~ :	20m	A).		
Ļ					Mo	de 3	(b1:	3 ~ b	12 =	= 11)	: Cu	rren	t ou	tput	(0m/	A~:	20m	A).		

• در جدول زیر مشخصات مد های مختلف کانال های ورودی آنالوگ A/D, کارت DVP06XA دیده می شود :

Analog/Digital (A/D)	Voltage input	Current input							
Power supply voltage	24V DC (20.4V DC ~ 28.8V DC) (-15% ~ +20%)								
Analog input channel	4 channels/module								
Range of analog input	±10V	±20mA							
Range of digital conversion	±2,000	±1,000							
Resolution	12 bits (1 _{LSB} = 5mV)	11 bits (1 _{LSB} = 20µA)							
	دقت در اندازه گیری ولتاز	دقت در اندازه گیری جریان							



مطابق شکل به طور مثال ولتاژ ۱۰ ولت ورودی در کانال AD به مقدار دیجیتال K2000 تبدیل می شود .

- در کارت ,DVP06XA ولتاژ ورودی 10 V ° 0 به کانال اول توسط دستور FROM K0 K12 D50 K1 از کانال ورودی آنالوگ
 خوانده شدهو به صورت مقدار دیجیتال K2000 ° K0در رجیستر D50 ذخیره می شود .
- مقدار ولتاژ ۱۰ ولت به صورت K2000 نشان داده می شود و داریم (200/10=200) . بنابراین مقدار D50 را بر ۲۰۰ تقسیم کرده و مقدار ولتاژ در رجیستر D0 ذخیره می شود . تا مقدار ولتاژ مثلا ۷ ولت که به K1400 تبدیل می شود با تقسیم بر ۲۰۰ , در D0 به صورت K7 نشان داده می شود .
- حال می خواهیم به ازای V, 10 V 0 فرکانس 50 Hz 0 , در رجیستر D4 نمایش داده شود . به این منظور مقدار موجود در D0 را باید در K5 ضرب کنیم , بنابراین مثلا مقدار 7.04V در D0 به صورت D2=K7 و در D4=35.2 ذخیره می شود .

Digital/Analog (D/A)	Voltage output	Current output							
Analog output channel	2 channels/module								
Range of analog output	0 ~ 10V	0 ~ 20mA							
Range of digital data	0 ~ 4,000	0~4,000							
Resolution	12 bits (1 _{LSB} = 2.5 mV)	12 bits (1 _{LSB} = 5µA)							

• در جدول زیر مشخصات مد های مختلف کانال های خروجی آنالوگ D/A کارت DVP06XA دیده می شود :



مطابق شکل بالا به طور مثال مقدار دیجیتال K2000 در کانال DA , به ولتاژ ۵ ولت تبدیل می شود .

- در این برنامه ولتاژ خروجی از کانال خروجی آنالوگ DVP06XA در رنج V 10 ~ 0 (مد ۰) تنظیم شد , برای این که این مقدار را از کارت دریافت کنید باید از طریق برنامه ی PLC و دستور ,TO مقدار را از کارت دریافت کنید باید از طریق برنامه ی PLC و دستور ,TO مقدار را از کارت دریافت می کنیم .
 خروجی آنالوگ مربوطه بدهید . بنابراین مثلا K2000 , ولتاژ ۵ ولت از کانال D/A کارت دریافت می کنیم .
- در این برنامه از رنج فرکانس 50 Hz ~ 0 موجود در D4 برای مقداردهی دیجیتال استفاده شده است.داریم ۸۰ = ۵۰/ ۴۰۰۰ .
 با اجرای دستور ,MUL D4 K80 D60 به ازای مقدار ۵۰ هرتز که از درایو شماره ۱ گرفته بودید , عدد K4000 در رجیستر
 D60 ذخیره می شود . با اجرای دستور ,TO K0 K10 D60 K1 به کنترل رجیستر D60 کادته



می شود . بنابراین مقدار دیجیتال به مقدار آنالوگ در کانال ۵ کارت تبدیل می شود .

			DVP06	XA	Description															
CR#	RS-485 parameter address	La	atched	Register content	b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2							b1	ьо							
#0	H'40C8	0	R	Model name	Set up by the system. DVP06XA-S model code = H'00CC DVP06XA-H model code = H'0604 DVP06XA-H2 model code = H'6604															
#1	H'40C9	0	R/W	I/O mode setting	CH6CH5CH4CH3CH2CH1Input mode (CH1 ~ CH4): Default = H'0000. Take CH1 for example:Mode 0 ($b2 ~ b0 = 000$): Voltage output (-10V ~ +10V).Mode 1 ($b2 ~ b0 = 001$): Voltage output (-8V ~ +10V).Mode 2 ($b2 ~ b0 = 010$): Current output (-12mA ~ +20mA).Mode 3 ($b2 ~ b0 = 011$): Current output (-20mA ~ +20mA).Output mode (CH5 ~ CH6): Take CH5 for example:Mode 0 ($b13 ~ b12 = 00$): Voltage output (0V ~ 10V).Mode 1 ($b13 ~ b12 = 01$): Voltage output (2V ~ 10V).Mode 2 ($b13 ~ b12 = 10$): Current output (4mA ~ 20mA).Mode 3 ($b13 ~ b12 = 11$): Current output (0mA ~ 20mA).															
#2	H'40CA	0	R/W	CH1 average time																
#3	H'40CB	0	R/W	CH2 average time	Range for DVP08XA-S: K1 ~ K4,096															
#4	H'40CC	0	R/W	CH3 average time	Def	Default = K10														
#5	H'40CD	0	R/W	CH4 average time																
#6	H'40CE	Х	R	CH1 input average																
#7	H'40CF	х	R	CH2 input average	Ave			ofinni	it sin	nale	at C	н1.	- CI	на						
#8	H'40D0	х	R	CH3 input average	<u> </u>	energ	Je (or mpe	11 318	mana	aro									
#9	H'40D1	х	R	CH4 input average																
#10	H'40D2	Х	R/W	CH5 output value	Ra	nge	: K	0 ~ K4	4,000)										
#11	H'40D3	Х	R/W	CH6 output value	Def	faul	t =	K0. U	nit: L	.SB										
#12	H'40D4	Х	R	CH1 input present value																
#13	H'40D5	Х	R	CH2 input present value	Pre	ser	nt v	alue o	fine	utsi	anals	s at (СН1	1~0	сни	4				
#14	H'40D6	Х	R	CH3 input present value	 Present value of input signals at CH1 ~ CH4 															
#15	H'40D7	х	R	CH4 input present value	7															

نحوه ی تنظیم کارت از طریق Wizard در WPLsoft :

۱. در WPLsoft بر روی 📠 کلیک کنید .



سپس پنجره ی " Auxiliary Design of Extention Module " باز می شود , در این قسمت مدل وشماره ی کارت را انتخاب کنید . بر روی .NO شماره کارت ۰ را کلیک کرده و Module DVP06XA Mixed Analog را انتخاب کنید سپس برروی set up کلیک کنید .



۲. پنجره ی زیر باز می شود , که همه ی کنترل رجیسترهای DVP06XA-S را در سمت چپ ملاحظه می کنید :

DVF	P06XA-H2 Mixed Analog Input/Output Modul	le 🛛 🗙
#0 Model Name #1 I/O Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #10 CH5 Output Value #11 CH6 Output Value #11 CH6 Output Value #11 CH6 Output Value #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH1 #26 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH4 #26 Adjusted GAIN Value of CH4 #27 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH6 #30 <td>Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Read Instruction Condition LD Y Y 0 Register for Storing Data D Y 0 Number of Data 1 Click "Add to List" to generate program codes. Preview Add to List</td> <td>Instruction List</td>	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Read Instruction Condition LD Y Y 0 Register for Storing Data D Y 0 Number of Data 1 Click "Add to List" to generate program codes. Preview Add to List	Instruction List



۳. سپس برای تنظیمات ,CR# 1 ۵ گام زیر را انجام دهید :

DVP	06XA-H2 Mixed Analog Input/Output Modu	le ×
#0. Model Name #1. VO Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #10 CH5 Output Value #11 CH6 Output Value	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Read Instruction Condition LD X 0 Register for Storing Data D V 0 V Number of Data 1	Instruction List LD M1002 TO K0 K1 H0000 K1 گام ینجم
#12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #18 Adjusted OFFSET Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH2 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH5 #23 Adjusted OFFSET Value of CH6 #24 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH1 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #28 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH6 #30 Error Status #31 Communication Address Setting	✓ Write Register (Generate TO Instruction) Instruction of Pulse Execution Žla Lea, Condition LD M M 1002 Žla Log Set Value CH1 Voltage Input Mode -10V ~ +10 CH2 Voltage Input Mode -10V ~ +10 CH3 Voltage Input Mode -10V ~ +10 CH4 Voltage Input Mode -10V ~ +10 CH5 Voltage Output Mode 0V ~ +10 CH6 Voltage Output Mode 0V ~ +10	
#32 Communication Speed (Baud Rate) S€ #33 Returning to Default Setting; OFFSET/ #34 Firmware Version	Click "Add to List" to generate program codes. Preview LD M1002 TO K0 K1 H0000 K1 Add to List	Replace Add Delete OK Cancel



DVP	06XA-H2 Mixed Analog Input/Output Modu	ile ×
#0 Model Name #1 I/O Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #10 CH5 Output Value #11 CH6 Output Value #11 CH6 Output Value #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Read Instruction Condition LD V X V 0 Register for Storing Data D V V 0 Number of Data Vrite Register (Generate TO Instruction) Instruction of Pulse Execution	Instruction List LD M1002 TO K0 K1 H0000 K1 گام ینجم LD M1002 TO K0 K2 K10 K1
#14 CH3 input Present Value #15 CH4 Input Present Value #18 Adjusted OFFSET Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH2 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH5 #23 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH2 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #28 Adjusted GAIN Value of CH4	Condition LD ▼ M ▼ 1002 → К ▼ ▼ 10 ↓ Number of Data 1 ↓ Range :1~4096 [DVP06XA-H(H2) 1~20]	
#29 Adjusted GAIN Value of CH6 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Speed (Baud Rate) Se #33 Returning to Default Setting; OFFSET/ #34 Firmware Version	Click "Add to List" to generate program codes. [Preview] Add to List] LD M1002 TO K0 K2 K10 K1	#2 CH1 Average Time TO K0 K2 K10 K1 Replace Add Delete OK Cancel

۴. تنظیمات 2 #CR را مشابه تنظیمات CR#1 طی ۵ گام زیر انجام دهید:

۵. برای تنظیمات کنترل رجیستر 6 CR# 6 و CR# 12 به همین صورت عمل کرده , اما اینبار به جای انتخاب ,... Write ..., و D40 و D50 و D50 را بروی قسمت (D40 و D40 و D50 و D40 و D50 را انتخاب کنید . در این قسمت دیتای کنترل 6 CR# 6 توسط دستور FROM خوانده شده و در رجیستر D40 (Register) D40 نخیره می شود .

DVF	06XA-H2 Mixed Analog Input/Output Modu	le ×
 #0 Model Name #1 I/O Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #10 CH5 Output Value #11 CH6 Output Value #12 CH1 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #18 Adjusted OFFSET Value of CH1 #19 Adjusted OFFSET Value of CH2 #20 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH4 #24 Adjusted OFFSET Value of CH4 #25 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #28 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH5 #20 Adjusted GAIN Value of CH5 #21 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #28 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH5 #20 Adjusted GAIN Value of CH5 #21 Adjusted GAIN Value of CH5 #22 Adjusted GAIN Value of CH5 #23 Adjusted GAIN Value of CH5 #24 Adjusted GAIN Value of CH5 #25 Adjusted GAIN Value of CH5 #26 Adjusted GAIN Value of CH5 #27 Adjusted GAIN Value of CH5 #28 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH5 #31 Communication Address Setting #32 Communication Address Setting #33 Returning to Default Setting: OFESET 	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution المحدم Read Instruction المحدم LD M ID M Number of Data Image: Condition Register for Storing Data Image: Condition Number of Data Image: Condition Register for Storing Data Image: Condition Image: Condition Image: Condition Image: Condition	<u>المعتمر المعامر المعامل المعامر المعامر المعامر المعامر معامر المعامر محممر معامر معامرم معامرمم معامرمم معامرمم معامرمم معامرم </u>
#34 Firmware Version	Preview LD M1000 FROM K0 K6 D40 K1	Replace Add Delete
	[Add to List]	OK Cancel

۶. سپس CR# 10 برای تنظیم کانال ۵ کارت DVP06XA را به صورت زیر config کنید :



DVP	06XA-H2 Mixed Analog Input/Output Modul	e
#0 Model Name #1 I/O Mode Setting #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #5 CH4 Average Time #6 CH1 Input Average #7 CH2 Input Average #8 CH3 Input Average #9 CH4 Input Average #10 CH5 Output Value #11 CH6 Output Value #11 CH6 Output Value #12 CH1 Input Present Value #13 CH2 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #14 CH3 Input Present Value #15 CH4 Input Present Value #16 CH4 #20 Adjusted OFFSET Value of CH1 #20 Adjusted OFFSET Value of CH3 #21 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH5 #20 Adjusted OFFSET Value of CH5 #20 Adjusted OFFSET Value of CH5 #20 Adjusted OFFSET Value of CH4 #22 Adjusted OFFSET Value of CH5 #20 Adjusted	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Condition LD ▼ X ▼ 0 Register for Storing Data D ▼ ▼ 0 Number of Data Instruction of Pulse Execution Register for Storing Data D ▼ ▼ 0 Value Condition LD ▼ M ▼ 1000	Instruction List LD M1002 TO K0 K1 H0000 K1 LD M1002 TO K0 K2 K10 K1 LD M1000 FROM K0 K6 D40 K1 LD M1000 TO K0 K10 D60 K1
#23 Adjusted OFFSET Value of CH6 #24 Adjusted GAIN Value of CH1 #25 Adjusted GAIN Value of CH2 #26 Adjusted GAIN Value of CH3 #27 Adjusted GAIN Value of CH4 #28 Adjusted GAIN Value of CH5 #29 Adjusted GAIN Value of CH6 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Speed (Baud Rate) Se #33 Returning to Default Setting; OFFSET/ #34 Firmware Version	Number of Data 1 گام سوم Zlick "Add to List" to generate program codes. Preview TO K0 K10 D60 K1 گام جهارم Add to List	Replace Add Delete





اندازه گیری دما با استفاده از کارت DVP04PT و چهار سنسور PT100

هدف كنترل :

در این برنامه دما توسط کارت DVP04PT و ۴ سنسور PT100 که به ۴ کانال کارت متصل است , اندازه گیری می شود . در این مثال از ۴ PT100, ۳ سه سیمه استفاده شده که نحوه ی wiring را در شکل بالا نشان داده شده است .

المان ها :

عملكرد	المان
دمای میانگین بر حسب سلسیوس در کانال های CH1 ~ CH4	D20 ~ D23
دمای میانگین بر حسب فارنهایت در کانال های CH1 ~ CH4	D30 ~ D33
دمای لحظه ایی بر حسب سلسیوس در کانال های CH1 ~ CH4	D40 ~ D43
دمای لحظه ایی بر حسب فارنهایت در کانال های CH1 ~ CH4	D50 ~ D53



برنامه کنترلی :

تنظيم CH1 ~ CH4 average time دوی 10
خواندن دمای میانگین برحسب سلسیوس در کانال های CH1 ~ CH4 و نخیرہ ی آن در D20,D21,D22,D23
خواندن دمای میانگین برحسب فارنهایت در کانال های CH1 ~ CH4 و نخیره ی آن در D30,D31,D32,D33
خواندن دمای لحظه ایی برحسب سلسیوس در کانال های CH1 ~ CH4 و ذخیره ی آن در D40,D41,D42,D43
خواندن دمای لحظه ایی برحسب فارنهایت در کانال های CH1 ~ CH4 و ذخیره ی آن در D50,D51,D52,D53

M100	2				
	- TO	К0	K2	K10	K4
M100	0				
HH	FROM	К0	K6	D20	K4
	- FROM	K0	K12	D30	K4
	FROM	K0	K18	D40	K4
L	FROM	К0	K24	D50	K4
			-	-	
	END				

طرز کار برنامه کنترلی :

در این برنامه با RUN شدن PLC,average time اندازه گیری هر کانال یر روی ۱۰ تنظیم می شود , یعنی در هر کانال از ۱۰ CR#2 با (دفعه) از مقدار اندازه گیری شده ی دما , میانگین گرفته می شود . دقت شود در دستور TO KO K2 K10 K4 در R42 کا K10 K4 در k10 K4 در k10 CR#2 ~ CR#5, تعداد average time هر ۴ کانال, ekiv CR#2 ~ CR#5 به این معنی است که average time هر ۴ کانال, ekiv CR#2 ~ CR#5 بشود .



#2	H'4066	0	R/W	CH1 average time								
#3	H'4067	0	R/W	CH2 average time	Range for DVP04PT-S: K1 ~ K4,095							
#4	H'4068	0	R/W	CH3 average time	Default = K10							
#5	H'4069	0	R/W	CH4 average time								
#6	H'406A	x	R	Average °C temperature measured at CH1								
#7	H'406B	x	R	Average °C temperature measured at CH2	Average of Celsius temperature measured at CH1 ~ CH4.							
#8	H'406C	x	R	Average °C temperature measured at CH3	Unit: 0.1°C							
#9	H'406D	x	R	Average °C temperature measured at CH4								
#10	~ #11	Re	served	I								
#12	H'4070	x	R	Average °F temperature measured at CH1								
#13	H'4071	x	R	Average °F temperature measured at CH2	Average of Fahrenheit temperature measured at CH1 ~ CH4.							
#14	H'4072	x	R	Average °F temperature measured at CH3	Unit: 0.1°F							
#15	H 4073	x	R	Average °F temperature measured at CH4								
#16	~ #17	Re	served	I								
#18	H'4076	x	R	Present °C temperature measured at CH1								
#19	H'4077	x	R	Present °C temperature measured at CH2	Present Celsius temperature measured at CH1 ~ CH4.							
#20	H'4078	x	R	Present °C temperature measured at CH3	Unit: 0.1°C							
#21	H'4079	x	R	Present °C temperature measured at CH4								
#22	~ #23	Re	served									
#24	H'407C	x	R	Present °F temperature measured at CH1								
#25	H'407D	x	R	Present °F temperature measured at CH2	Present Fahrenheit temperature measured at CH1 ~ CH4.							
#26	H'407E	x	R	Present °F temperature measured at CH3	Unit: 0.1°F							
#27	H'407F		R	Present °F temperature measured at CH4								

- با اجرای دستور FROM K0 K6 D20 K4, کنترل رجیسترهای FROM K0 K6 D20 K4, ر دمای میانگین هر چهار کانال خوانده شده
 و بر حسب سلسیوس در رجیسترهای D23 ~ D20 ذخیره می شود و به همین ترتیب توضیحات مقابل هر خط برنامه دیده
 می شود .
 - در جدول های زیر می توانید ببینید که کارت DVP04PTمشخصات کار DVP04PT را ملاحظه می کنید .



Temperature measurement module (04PT)	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)										
Power supply voltage	24V DC (20.4V DC ~ 28.8V DC) (-15% ~ +20%))										
Analog input channel	4 channels/module											
Applicable sensors type	3-WIRE PT100Ω 3850 PPM/°C (DIN 43760 JIS C1604-1989)											
Current excitation	1mA											
Temperature input range	-200 ~ 600	-328 ~ 1,112										
Range of digital conversion	K-2,000 ~ K6,000	K-3,280 ~ K11,120										
Resolution	دقت اندازه گیری دما (0.1°C) 14 bits	14 bits (0.18°F)										
	دمای 40.2 به صورت K402 نمایش داده می شود											



تنظیم کارت DVP04PT با استفاده از wizard :

. ۱

Ladder Toolbar																									X
Relay Type	~	背	1/1 F2	辪	霄	(S) F5	F 6	Đ	F 8	FS	ÊÌ	HCH F12	8	I€≓ RHP3	X+- A+D	PID	*	~	Ē	5	Ģ	™ \⊠	ł,	Š.	000

.۲



NO.	Extension Module Type		
V 0	DVP04PT Temperature Measurement Module	-	Setup
□ 1	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 2	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
Π3	DVP04AD Analog Input Module	Ŧ	Setup
□ 4	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 5	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
6	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
7	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup

۳ . پس از باز شدن پنجره ی زیر , در مرحله ی بعدی تنظیمات CR# 2 را انجام دهید :

🛋 DYP04PT – Temperature Measurement Mo	dule	
 #0 Model Name #2 CH1 Average Time #3 CH2 Average Time #4 CH3 Average Time #5 CH4 Average Time #5 CH4 Average Time #5 CH4 Average Time #6 Average Celsius Temperature Measured at #7 Average Celsius Temperature Measured at #9 Average Celsius Temperature Measured at #12 Average Fahrenheit Temperature Measured at #12 Average Fahrenheit Temperature Measured at #13 Average Fahrenheit Temperature Measured at #14 Average Fahrenheit Temperature Measured at #14 Average Fahrenheit Temperature Measured at #19 Present Celsius Temperature Measured at #20 Present Celsius Temperature Measured at #21 Present Celsius Temperature Measured at #22 Present Fahrenheit Temperature Measured at #24 Present Celsius Temperature Measured at #25 Present Fahrenheit Temperature Measured at #26 Present Fahrenheit Temperature Measured at #27 Present Fahrenheit Temperature Measured #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Speed (Baud Rets) Setting #33 Returning to Default Setting #34 Finnware Version 	Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction Condition Condition Register for Storing Data Number of Data	Instruction List
	Click "Add to List" to generate program codes.	Replace Add Delete

۴ . تنظيمات CR# 2 :





۵ . حال باید کنترل رجیسترهای CR# 6,CR# 12,CR# 18,CR وا تنظیم کنید . در اینجا CR# 6 توضیح داده شده است که در گام ۲ ,در قسمت Iregister for storing dataاز D20 استفاده شده است تا دمای خوانده شده از کانال ۱ در این رجیستر ذخیره شده و دمای کانال ۲ در رجیستر D21 و دمای کانال ۳ در رجیستر D22 و دمای کانال ۴ در رجیستر D23 ذخیره می شود . برای کنترل رجیستر ۱۸ , ۱۸ , ۲۴ هم به همین صورت باید عمل کرد .





پس از آن که هر ۴کانال را تنظیم کردید OK, راکلیک کرده و OK صفحه ی زیر را هم کلیک کنید تا برنامه ی زیر ظاهر شود .

🔊 Auxili	iary Design of Extension Module	
NO.	Extension Module Type]
v 0	DVP04PT Temperature Measurement Module	Setup
v 1	DVP04AD Analog Input Module	Setup
2	DVP04AD Analog Input Module	Setup
I 3	DYP04AD Analog Input Module	Setup
4	DVP04AD Analog Input Module	Setup
ت 🗆	DYP04AD Analog Input Module	Setup
□ 6	DVP04AD Analog Input Module	Setup
7	DVP04AD Analog Input Module	Setup
Rea	ot All OK	Cancel



د را

👫 Dvp0 -	Delt	a WPLSo	ft - [Ladder	Diagrai	n Mode]													_	
📜 Ede - H	<u>E</u> dit	Compiler	Comments	Search.	∑iaw	<u>C</u> ommunic	cation	Option	в <u>W</u> i	ndow	<u>H</u> elp									. 8 ×
🗋 🖨 I		3	O X D	1 1 4	9 10	Q Q	Q.	0												
- III - IIII - IIIII - IIII - IIIII - IIII - IIIII - IIIII - IIII - IIII - IIIII - IIIII - IIIII - IIII - IIIII - IIII - IIIII - IIII - IIII - IIII - IIII - IIIII - IIIII - IIII - IIIII - IIIIII	隆 (2 🔬 3	2 🗉 🖬 🤅	5 🗉		12		0 🗢	1	1 S		$\overset{\mathrm{os}}{\mathscr{X}}$		1	l 🔍 🛛	- =				
Relay Typ	pe	🖌 討	約 徴 徴	PB 1	8 H?	Fa Pa P	के की	8	Her I	6 PU	æ	~^	₹.	ē 🔶	M 🖂	14	👔 🔭 🛛	I 🖴 🖸 I	0	≫ н
		v1002																		^
														0	K0		K2	K10	K4	
																				_
		- I I											_	ROM	KD		Kß	D20	K4	
		u1000																		_
														ROM	KO		K12	D30	K4	
		W1000																		_
														ROM	ka		K18	D40	KC4	
		v1000											Ľ							_
														ROM	KO		K24	D50	KC4	
													L .							

در این مرحله می توانید تغییرات دیگری را در برنامه بدهید .





اندازه گیری دما با استفاده از DVP04TC و ۴ نوع ترموکوپل مختلف

هدف كنترل:

در این برنامه دما توسط ۴ سنسور نوع J , K , R , S و کارت DVP04TC دما اندازه گیری می شود . همان طور که در شکل های زیر دیده می شود انواع مختلف ترموکوپل رنج های مختلف دما را برحسب سانتیگراد و فارنهایت اندازه گیری می کند .در اندازه گیری دما برحسب سانتیگراد دقت ۰٫۱ درجه خواهید داشت .

Temperature Measurement Module (04TC)	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)										
Power supply voltage	24V DC (20.4V DC ~ 28.8V DC) (-15% ~ +20%)											
Analog input channel	4 channels/module	hannels/module										
Applicable sensor types	J-type, K-type, R-type, S-type, T-type Floating th	ermocouple										
Range of input temperature	J-type: -100°C ~ 700°C K-type: -100°C ~ 1000°C R-type: -10°C ~ 1,700°C S-type: -10°C ~ 1,700°C T-type: -100°C ~ 350°C	J-type: -148°F ~ 1,292°F K-type: -148°F ~ 1,832°F R-type: -14°F ~ 3,092°F S-type: -14°F ~ 3,092°F T-type: -148°F ~ 662°F										
Range of digital conversion	J-type: K-1,000 ~ K7,000 K- type: K-1,000 ~ K10,000 R-type: K-100 ~ K17,000 S-type: K-100 ~ K17,000 T-type: K-1,000 ~ K3,500	J-type: K-1,480 ~ K12,920 K-type: K-1,480 ~ K18,320 R-type: K-140 ~ K30,920 S-type: K-140 ~ K30,920 T-type: K-1,480 ~ K6,620										
Resolution	14 bits (0.1°C)	14 bits (0.18°F)										

در شکل زیر تبدیل دمای اندازه گیری شده به صورت دیجیتال در ۴ نوع ترموکوپل دیده می شود :



J-type thermocouple







K-type thermocouple



T-type thermocouple



برنامه کنترلی :

(CH1 - J type) (CH2 - K type) (CH3 - K type) (CH3 - R type) (CH4 - S type)

تنظيم CH1 ~ CH4 average time يدى 10

	то	K0	K1	H688	K1
L	то	К0	K2	K10	K4
41000 	FROM	К0	K6	D20	K4
H	FROM	K0	K10	D30	K4
	FROM	K0	K14	D40	K4
4	FROM	К0	K19	D50	K4
	END				



طرز کار برنامه کنترلی :

 در این برنامه ۴ نوع ترموکوپل مختلف را می خواهیم به ۴ کانال کارت DVP04TC متصل کنیم پس باید برای هر کانال مشخص کنید که چه نوع ترموکوپلی می خواهید متصل کنید . به این منظور از wizard مطابق دستورات زیر استفاده کنید .
 ۱ . وارد منوی wizard شوید .

Ladder Toolbar																									×
Relay Type	¥	霄	11 F2	(*) F3	霄	89 F5	PF6	₽Ż	F B	FS	ÊÛ	4CH F12	為	NH PHS	R +D	PID	ñ	~~	ŧ	S	Ģ	<mark>ه</mark> ر 🖂	- <mark>Ľ</mark>	ğ.	m

۲ . سپس از پنجره ی زیر شماره کارت و مدل را انتخاب کنید و set up را کلیک کنید .

۳.	Auxiliary Setup of Extension Module	-	■ ×
NO.	Extension Module Type		
₩ 0	DVP04TC Temperature Measurement Module	•	Setup
□ 1	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 2	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
Π 3	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 4	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 5	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 6	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
□ 7	DVP04AD Analog Input Module	-	Setup
Res	set All OK		Cancel

۳ . سپس طبق مراحل زیر 1 #CR را برای انواع مختلف سنسور ورودی در ۴ کانال تنظیم کنید . در گام ۳ هر کانال روی یک نوع سنسور تنظیم شده است .



 Model Name Thermocouole Tvoe CH1 Average Time CH2 Average Time CH2 Average Time CH3 Average Time CH4 Average Time CH4 Average Time Average Celsius Temperature Measur Average Celsius Temperature Measur Average Celsius Temperature Measur Average Celsius Temperature Measur Average Fahrenheit Temperature Measur Present Celsius Temperature Measur Present Celsius Temperature Measur Present Celsius Temperature Measur Present Celsius Temperature Measur 	DVP04TC Temperature Measurement Module Read Register (Generate FROM Instruction) Instruction of Pulse Execution Condition LD V X V 0 Register for Storing Data D V V0 Number of Data 1 Vrite Register (Generate TO Instruction) Instruction of Pulse Execution Condition 2 All	ع × Instruction List LD M1002 TO K0 K1 H688 K1 5 م 5
 #20 Present Fahrenheit Temperature Mea #21 Present Fahrenheit Temperature Mea #22 Present Fahrenheit Temperature Mea #24 OFFSET Value of CH1 #25 OFFSET Value of CH2 #26 OFFSET Value of CH3 #37 OFFSET Value of CH4 #30 Error Status #31 Communication Address Setting #32 Communication Speed (Baud Rate) S #33 Returning to Default Setting #34 Firmware Version 	CH1 J Type CH2 K Type CH3 R Type CH3 R Type CH4 S Type C	Replace Add Delete

همین طور می توان با استفاده از جدول زیر در ,CR # 1 مقدار هگز مناسب برای این نوع سنسور ها را محاسبه نمود که همین مقدار H688 موجود در شکل بالا می شود :

					Reserved	CH4	CH3	CH2	CH1					
#1	H'4097	0	R/W	تعیین نوع ترموکویل	Take the setting 1. When (b2, b1 2. When (b2, b1 3. When (b2, b1 4. When (b2, b1 5. When (b2, b1	of CH1 for ex , b0) is set as , b0) is set as , b0) is set as , b0) is set as , b0) is set as	kample: s (0,0,0), choo s (0,0,1), choo s (0,1,0), choo s (0,1,1), choo s (1,0,0), choo s (1,0,0), choo	ose J-type ose K-type ose R-type ose S-type ose T-type	U	===-	H 6 0 1 1 	8 0 1 0 کانال 3	0 0 ئانال 2	8

بقیه تنظیمات برای کنترلر رجیسترهای 19, 14, 10, CR# 2, 6 مانند تنظیمات مثال DVP04PT در Wizard انجام می گیرد .
 به عنوان تمرین این تنظیمات را انجام دهید .



		D	VP04	гс	Explanation															
CR#	RS-485 parameter address	Lat	tched	Register content	ь1	5 b14	b13	b12	b11	ы	ю ы	b8	b7	b 6	ь	5 Ь4	b3	b2	b1	ьо
#0	H'4096	0	R	Model type	Set up by the system. DVP04TC-S model code = H'008B DVP04TC-H model code = H'0403 DVP04TC-H2 model code = H'6403															
#1	H'4097	0	R/W	Thermocouple type	Take the setting of CH1 for example: CH3 CH2 CH1 Take the setting of CH1 for example: 1. When (b2, b1, b0) is set as (0,0,0), choose J-type 2. When (b2, b1, b0) is set as (0,0,1), choose K-type 3. When (b2, b1, b0) is set as (0,0,1), choose K-type 3. When (b2, b1, b0) is set as (0,1,0), choose R-type 4. When (b2, b1, b0) is set as (0,1,1), choose S-type 5. When (b2, b1, b0) is set as (1,0,0), choose T-type												l			
#2	H'4098	0	R/W	CH1 average time	Range of settings in CH1 ~ CH4:															
#3	H'4099	0	R/W	CH2 average time	Range or DVP04TC-S: K1 ~ K4,098.															
#4	H'409A	0	R/W	CH3 average time	R	Range for DVP04TC-H: K1 ~ K20.														
#5	H'409B	0	R/W	CH4 average time	1	elauli	- 1													
#6	H'409C	х	R	Average °C temperature measured at CH1																
#7	H'409D	х	R	Average °C temperature measured at CH2	A	verag	e Ce	lsius	tem	pe	ratur	e me	asure	ed at	c	H1 ~ (СН4.			
#8	H'409E	х	R	Average °C temperature measured at CH3	U	nit: 0.	1°C													
#9	H'409F	х	R	Average °C temperature measured at CH4																
#10	H'40A0	х	R	Average °F temperature measured at CH1																
#11	H'40A1	х	R	Average °F temperature measured at CH2	A	verag	e Fa	hren	heit	ten	nper	ature	mea	sure	d a	t CH1	~ C	H4		
#12	H'40A2	х	R	Average °F temperature measured at CH3	U	nit: 0.	1°F													
#13	H'40A3	х	R	Average °F temperature measured at CH4																
#14	H'40A4	х	R	Present °C temperature measured at CH1																
#15	H'40A5	х	R	Present °C temperature measured at CH2	P	resen	t Cel	sius	tem	per	ratur	emea	sure	d at	Cł	H1 ~ C	H4			
#16	H'40A6	х	R	Present °C temperature measured at CH3	Unit: 0.1°C															
#17	H'40A7	х	R	Present °C temperature measured at CH4																